保証書持

- 持込修理 無料修理規定
- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造などによる故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
 - (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
 - (ホ)本書のご提示がない場合
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
 - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社 修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品	品名	AM/FMクロックラジオ				★お買い上げ	"日:	年	月	日	
型	番	RAD-C8	67Z	品	番	07-3867	保証期間:本	x体1年間(お買い」	:げのE	から)
お	★ ^{お名前} 様										
客様	★ ō	ご住所 〒		-							
1ak							電話	()		
修	理メ	ŧ									
	*1	主所 店名	電話	i							
販売店										(E P

- (注)★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに おいて無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保 証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様 の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、 お買い上げの販売店または弊社修理ご相談セン ターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

© ICIC 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

- ●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735
- 電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 受付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ

電話 受付 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます


07-3867A

<u>AudioComm®</u>

取扱説明書 保証書付

AM/FMクロックラジオ

型番: RAD-C867Z 品番: 07-3867



このたびは、**AudioComm**®AM/FM クロックラジオをお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、 で使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 なお、お読みになられた後は、で使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

目次

免責事項]	スリープ機能8
安全上のご注意	ディスプレイの明るさ調節8
女王工のC注意	
著作権について3	故障かなと思ったら9
各部の名称4	お手入れのしかた9
ご使用前の準備5	主な仕様9
現在時刻の設定方法5	保証書とアフターサービスについて10
ラジオを聴く6	保証書
アラーム機能7	

免責事項

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ●弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- ●本製品によって生じたデータやプログラムの消失または破損
- ●本製品のために費やした時間及び経費
- ●本製品を運用した結果もたらされた損害
- ●本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果及び利益の損失
- ●本製品をご使用になって生じたあらゆる結果及び、直接的、間接的なシステム、機器及びその他の異常

安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を 防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った 場合に予想される事故の大きさによって3段階で表示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を よく理解してから、本文をお読みください。

↑ 危険 この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがなどを負う可能性が想定される内容です。

★ 告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

絵表示の使用例



△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は「感電注意」が描かれています。)



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (左図の場合は「分解禁止」が描かれています。)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」が描かれています。)



から抜く

万一、煙が出ている、変なにおいや音 がするなどの異常を感知したら、すぐ に電源プラグをコンセントから抜く

- ●そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- ●煙が出なくなるのを確認して販売店 に修理を依頼してください。



内部に異物を入れたり、水などをかけ ない。万一異物や水分が入った場合 は、電源プラグをコンセントから抜く

- ●そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- ●販売店にご連絡ください。



本機を分解、修理、改造しない

●火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧交流100ボルト 以外の電圧で使用しない

●火災・感電の原因となります。



海外では使用しない。自動車・船舶な どの直流DC電源には接続しない

- ●火災の原因となります。
- ●この機器を使えるのは日本国内の みです。



雷が鳴り始めたら、安全のため本機及 び電源コードに触れない



電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ たり、加熱したりしない

●コードが破損して火災・感電の原因 となります。



本機や電源コードの上に重いものをの せたり、コードの上に本機をのせない

●コードに傷がついて、火災・感電の 原因となります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、 断線など)、使用を中止する

- ●そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- ●修理をご依頼ください。



乾電池は幼児の手の届かないところ へ置く。本機から乾電池を取り外した 場合は、小さなお子様が誤って飲み込 むことがないようにする

●万一、お子様が飲み込んだ場合には、 ただちに医師に相談してください。



電源コードを敷物などで覆わない

●気づかず重いものをのせてしまい、 火災・感電の原因となります。



浴室やシャワー室など、湿度の高いとこ ろや水はねのある場所では使用しない

●火災や感電の危険があります。

! 注意



調理台や浴室、加湿器のそばなど、湯 煙や湿気が当たるような場所に置か ない

●火災・感電の原因となることがあり ます。



ぐらついた台の上や傾いた場所など 不安定な場所に置かない

●落ちたり、倒れたりしてけがの原因 となることがあります。



電源コードを熱器具に近づけない

●コードの被ふくが溶けて、火災・感 電の原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日 光が当たる場所など、異常に温度が高 くなる場所に放置しない

●キャビネットや部品に悪い影響を与 え、故障の原因となることがあります。

次ページに続く 2

注意



ほこりの多い場所に置かない

●火災・感電の原因となることがあり ます。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となることがあります。



乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイ ナス⊝の向き)に注意し、表示通り正し く接続する

●間違えると乾電池の破裂、液もれに より火災・けがや周囲を汚損する原 因となることがあります。



から抜く

乾電池の

極性に注意

お手入れの際には安全のため電源プ ラグをコンセントから抜く

●感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っ張らない

- ●コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。
- ●必ずプラグを持って抜いてください。



まとめる

し、まとめる アンテナを

●壁に留めたまま動かそうとすると、 接続部の破損や壁面部の汚損につ ながります。

持ち運ぶときは、アンテナを壁から外



から抜く

移動させるときは、必ず電源プラグを コンセントから抜く

●コードが傷つき、火災・感電の原因 になることがあります。



旅行などで長時間本機を使わないと きは、必ず電源プラグをコンセントか ら抜き、乾電池も取り外す

●火災・液もれの原因となることがあ ります。



電磁波を発生させる機器(携帯電話、 テレビ、モニターなど)に近づけない

●電磁波によりお互いの機器が干渉 し、ノイズや混信の原因となります。

乾雷池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。





- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・ショートさせない





- ・⊕⊖の表示通りに正しく接続する
- ・指定以外の乾電池を使用しない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく
- ●万一液もれしたら、液をよく拭き取っ てください。また、液が皮膚や衣類に 付着した場合はすぐに大量の水で洗 い流してください。
- ●万一、もれた液が目に入ったときは、 失明の原因となるので、目をこすら ず、すぐに水道水などのきれいな水で 十分に洗い、ただちに医師に相談して ください。
- ●使用済みの乾電池を廃棄する場合、 自治体の条例などで決まりがあるとき にはそれに従って廃棄してください。

各部の名称










- ①アラーム設定ボタン
- ②スリープ設定ボタン
- ③スヌーズボタン
- 4)時刻設定ボタン
- ⑤ 時」ボタン
- ⑥「分」ボタン
- ⑦ラジオ入/切・音量ツマミ
- ⑧バンド切換スイッチ
- (9)選局ツマミ
- 10時刻表示エリア
- ①PM表示ランプ
- (12)アラームランプ
- (13)選局目盛り
- 14)選局指針
- (15)スピーカー
- 16 照度切換スイッチ
- ⑦モード切換スイッチ
- ®FMワイヤーアンテナ
- (19)電池ぶた
- 20電源プラグ
- (21)雷源コード

ご使用前の準備

時計用バックアップ乾電池について


背面



時計用バックアップ乾電池を入れておくと、停電時でも時刻設定を保持します。

本機背面の電池ぶたを ⇒ の方向にスライドさせて開け、 ⊕ ○ の表示に注意しながら9V 乾電池(006P×1 個 別売) を接続してください。

※アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。




9V乾電池(006P×1個 別売)

電源への接続




電源ラプグを抜き差しするときは、ラジオ入/切・音量ツマミをカチッと音がするまで上に回して、ラジオが切れている状態で行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

背面





電源プラグを家庭用コンセントを接続します。

- ●電源プラグを接続すると時刻表示が点滅します。次項を参照して、現在の時刻を設定してください。
- ◆本機を使用しないときは電源コードをコンセントから外してください。




現在時刻の設定方法






- **動** 時刻設定ボタンを押しながら、「時」ボタンを数回 押して、現在の「時」を設定します。
 - ●「時」ボタンを長押しすると、順次数字が送られます。
 - ●午後の時刻の場合はPM表示ランプが点灯します。
- **2** 時刻設定ボタンを押しながら、「分」ボタンを数回押して、現在の「分」を設定します。
 - ●「分」ボタンを長押しすると、順次数字が送られます。

ラジオを聴く



モード切換スイッチ





モード切換スイッチがONの位置にあることを確認します。

OFF、AUTOの位置にあるときは、ラジオを聴く ことができません(スリープ、アラーム有効時を 除く)。

- 2 ラジオ入/切・音量ツマミを下に回します。 カチッと音がしてラジオがオンになり、さらに回す と音量が上がります。
- **3** バンド切換スイッチで、聴きたいバンドを選びます。
- 選局ツマミを回して聴きたい放送局を受信します。
 - ●選局目盛りを参考にしながら、最も良く聴こえるように調節してください。
 - ●本機はAM、FMともにモノラル音声出力となります。
- 5 ラジオ入/切・音量ツマミで音量を調節します。 音量を大きくしすぎないようにご注意ください。 周囲の迷惑になるだけでなく、聴覚に悪い影響 を及ぼすおそれがあります。
- 6 終了するときは、ラジオ入/切・音量ツマミをカ チッと音がするまで上に回します。

受信状態をよくするには

●AM放送の受信

本機にアンテナが内蔵されています。本機を動かして最も受信状態の良い向きを見つけてく



ださい。室内の場合、窓際のほうが良く受信できます。

●FM放送の受信

FMワイヤーアンテナを伸ばし、受信状態を確認しながら最も良く聴こえる位置に調節し、先端を壁などに軽く留めてください。




- ●テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機を離してご使用ください。
- ●持ち運ぶときは、破損防止のため、FMワイヤーアンテナを壁などから外してまとめてください。

アラーム機能







- - ●「時」ボタンを長押しすると、順次数字が送られます。
 - ●午後の時刻の場合はPM表示ランプが点灯します。
- ② アラーム設定ボタンを押しながら、「分」ボタンを 数回押して、アラーム起動時刻の「分」を設定し ます。
 - ●「分」ボタンを長押しすると、順次数字が送られます。
- アラーム音の種類を設定します。

ブザー音にする場合

ラジオを聴いているときは、ラジオ入・切/音量 ツマミをカチッと音がするまで上に回して切り、ス テップ●に進んでください。

ラジオにする場合

起動時の放送局を受信し、音量を適切に調節してステップΦに進んでください。

- ← モード切換スイッチをAUTOに合わせます。
 - ●アラームランプが点灯します。
 - ●ラジオをアラーム音に設定した状態で、モード 切換スイッチをAUTOに合わせても音声が引 き続き流れる場合は、スヌーズボタンを押すと ラジオが切れます。

アラームが鳴ったら

アラーム音を止めるには、以下のいずれかの操 作を行ってください。

右側面

ラジオ入/切・

音量ツマミ


- ●アラーム設定ボタンを押す
- アラーム音が止まります。この状態ではアラームランプが点灯しており、翌日の同時刻に再びアラーハが記動します。
- ●背面のモード切換スイッチをOFFにする アラーム音が止まり、アラームランプが消灯します。アラーム機能も無効になります。ラジオによるアラームの場合は、ラジオ入・切/音量ツマミも「切 | にしてください。
- ※アラーム起動中に、ラジオ入・切/音量ツマミを「切」にするとブザー音に、「入」にするとラジオに切り換わります。
- ※ラジオによるアラームを止めた後、そのまま モード切換スイッチをONにするとラジオ受信 状態になります。

スヌーズボタンについて

アラーム起動中にスヌーズボタンを押すと、約8分間アラーム音が停止し、その後再び流れます。

スリープ機能

モード切換スイッチ




モード切換スイッチをONにして、ラジオを聴いているときに以下の操作をしてください。

- スリープ設定ボタンを押しながら「時」ボタンまたは「分」ボタンを数回押して、電源オフまでの時間を設定します。
 - 例) 1 時間 1 5 分後にラジオを切るように設定するには、
 - 1.スリープ設定ボタンを押しながら 「時」ボタンを押して、「時」表示を 「1 |にする。
 - 2.スリーブ設定ボタンを押しながら 「分」ボタンを押して、「分」表示を 「15 Iにする。
 - ●1分から1時間59分の間で設定できます。
 - ●「時」ボタンを押すと「時」表示が「1」になります。「0」に戻すときは、一旦スリープボタンから 指を離し、もう一度やり直してください。
 - ●「分」ボタンを押すたびに59分から数字が減っていきます。長押しすると数字が送られます。
- ← モード切換スイッチをOFFに合わせます。
 - ●スリープ設定が有効になります。
 - ●ラジオは引き続き受信します。

設定した時間が経過すると、ラジオがオフになります。このときモード切換スイッチをONにすると、 再度受信します。

ディスプレイの明るさ調節

本機背面の照度切換スイッチでディスプレイの明るさを調節できます。



a

故障かなと思ったら

症状	チェック項目
電源が入らない	●電源プラグが外れて(ゆるんで)いませんか。
時計が点滅する	●現在の時刻が未設定です。P.5を参照して設定してください。
ラジオの音が出ない	●モード切換スイッチがOFFになっていませんか。 ●音量が最小になっていませんか。
アラームが機能しない	●起動時刻を正しく設定しましたか。 ●モード切換スイッチをAUTOにしましたか。 ●音量が最小になっていませんか。
スリープが機能しない	●ラジオを切るまでの時間を正しく設定しましたか。 ●モード切換スイッチをOFFにしましたか。
ラジオに雑音が入る	●近くで携帯電話を使用していませんか。 ●テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると雑音が入ることがあります。また、 テレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このよ うなときは本機をテレビから離してください。

お手入れのしかた

- ※お手入れの際は、安全のため電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。
- ●キャビネットや操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。
- ●電源プラグにほこりがたまると、発火する危険があります。電源プラグを家庭用コンセントから抜いて時々清掃してください。
- ●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

主な仕様

電源	AC100V 50 / 60Hz 時計バックアップ用: DC9V(006P乾電池×1個 別売)
定格消費電力	4W
スピーカー	口径57mm×1(インピーダンス8Ω)
実用最大出力	0.5W
ラジオ周波数	AM:530~1605kHz FM:76~108MHz
アンテナ	AM:内蔵フェライトバーアンテナ FM:ワイヤーアンテナ
時計精度	±45秒/月
外形寸法	幅230×高さ135×奥行82mm (突起物含まず)
質 量	約650g(時計バックアップ用乾電池含まず)
付属品	取扱説明書(保証書)

※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。また本書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容及び「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。 それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。お 買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。